



CATALOGO WEB

# FICHA DE PRODUCTO



## Teclado Electrónico 32 Mini-Teclas

Cod.# 01032001004

Marca: CASIO

Modelo: SA46

### Descripción

Más que un juguete: al fin y al cabo los pequeños tienen que divertirse desde el primer momento en el que tocan sus 32 teclas. Los miniteclados SA-46 y SA-47 cuentan con un nuevo sintetizador y una polifonía de 8 voces a las que hay que añadir 100 tonos y 50 ritmos. Su pantalla LC nos demuestra que los modelos SA-46 y SA-47 son verdaderos compañeros de juego. Llama la atención su sencillo botón de cambio: en el modelo SA-46 para elegir entre los sonidos de piano y órgano y en el SA-47, entre los de piano, armonio y órgano. Ambos instrumentos se han diseñado con un moderno estilo retro: en el modelo SA-46 combinado con tonos verde y amarillo vivos, y en el SA-47 con un elegante tono gris.

**100 timbres** Tiene a su disposición un extenso repertorio de 100 timbres de una calidad excepcional.

**50 ritmos** 50 ritmos desde vals hasta salsa le permitirán disfrutar de toda la variedad de las músicas del mundo.

**Tecla de ajuste de piano/órgano**  
Piano/Organ-Setting Taster Obtener el sonido deseado con un solo movimiento: la tecla de ajuste de piano/órgano permite cambiar directamente entre sonido de piano y de órgano. Para cambiar entre ambos sonidos, sólo debe volver a pulsar la misma tecla.

**10 piezas de ejercicio** Hay algo para todos los gustos: con 10 piezas de ejercicio aprenderá numerosas tendencias de estilo.

**Pantalla LC** Nada se le escapa a la vista: gracias a la pantalla LC, manejar el instrumento es sencillo.

**5 drumpads (aplicación de batería digital)**  
Drumpads El sentimiento adecuado para el ritmo adecuado: los drumpads son la introducción ideal en el mundo de la batería digital. Puede tocar la batería o la percusión de forma muy sencilla mediante 5 teclas, para marcar el ritmo o para tocar un solo.

**Sistema de entrenamiento Melody Cut**  
Sistema de entrenamiento Melody Cut a función Melody-Cut permite ejercitar